Manual do equipamento
PRANCHA DE MOLAS

MetaLife

Revisão 10/01/2020

ESTE MANUAL CONTÉM INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO. LEIA-O ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR SUA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO. PRESERVE-O E MANTENHA-O PARA CONSULTAS FUTURAS

Manual do equipamento
PRANCHA DE MOLAS

Ao longo do manual este símbolo a esquerda indicará informações de extrema importância que devem ser lidas, compreendidas e seguidas rigorosamente.

SUMÁRIO

Apresentação do produto.....3

Especificações técnicas.....4

Conteúdo da embalagem.....5

Manual de instalação.....7

Componentes 7

Preparação para montagem.....8

Montagem detalhada.....9

Manual de utilização.....12

Usos e regulagens.....12

Manutenção e segurança.....14

Termo de garantia.....17

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A Prancha de Molas Metalife, é um equipamento versátil, oferecendo diversas opções de movimento e exercícios. Compacta, é ideal para estúdios e academias que buscam otimização do espaço. Versátil, a Prancha de Molas permite a execução de exercícios clássicos de equipamentos como o Cadillac e o Wall Unit, trabalhando grupos musculares distintos como tronco, braços e pernas. A Prancha de Molas é recomendada tanto para o treinamento de atletas, quanto pessoas em reabilitação física.

A Prancha de Molas Metalife é desenvolvida em madeira nobre maciça Lyptus, proveniente de fontes 100% sustentáveis e renováveis possuindo características de densidade e resistência comparáveis ao carvalho e aparência similar ao Mogno. Sua estrutura é desenvolvida em aço carbono com acabamento em pintura épóxi, unindo segurança, qualidade e beleza com a garantia Metalife.

É a Metalife pensando na qualidade do seu equipamento e no futuro do meio ambiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	*PRANCHA DE MOLAS*
A	*1500mm*
B	*815mm*
C	*36mm*



kg

14 KG

Obs: O peso do equipamento pode sofrer alterações em função da variação de densidade da matéria- prima empregada em sua fabricação.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



	CONTEÚDO
1	*CONJUNTO PM*
2	*BARRA ROLL-DOWN*
3	*BARRA PM (FOSCO)*
4	*KIT MANUAL PM*
5	*CAIXA ACESSÓRIOS*

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



	CONTEÚDO EMBALAGEM PM
6	*PAINEL 1 PM*
7	*CONJUNTO PAINEL SUPERIOR PM*
8	*ALÇA MÃO (PAR)*
9	*MOLA PRETA 2,4X30,5X415MM (2X)*
10	*MOLA AMARELA 2,1X28X415MM (2X)*
11	*CHAVE COMBINADA 11MM*
12	*CHAVE ALLEN HEXAGONAL CURTA 3/16*
13	*MOSQUETÃO TRAVA SIMPLES (8X)*
14	*BUCHA PLÁSTICA 10X50MM (8X)*
15	*ARRUELA LISA ZB 1,9X7X17MM 1/4 (8X)*
16	*PARAFUSO SX RS ZB 1/4X3 (8X)*
17	*ALÇA COXA/PE (PAR)*

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Para sua comodidade, a Metalife possui uma rede de técnicos autorizados qualificados para instalar seu equipamento (por esse serviço será cobrada uma taxa de instalação). Esta instalação não compreende serviços de preparação do local que são de responsabilidade do consumidor.
Caso prefira, você mesmo pode montar seu equipamento, contanto que siga passo-a-passo as instruções desse manual.

Componentes



PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM

A Prancha de Molas deverá ser instalada e utilizado em ambiente propício para a prática de Pilates. Deverão ser respeitadas as seguintes características na área de instalação do equipamento:

- nivelamento adequado e estabilidade do piso;
- baixa umidade;
- proteção contra incidência de raios solares.

FERRAMENTAS E FIXADORES PARA MONTAGEM



Para seu conforto, a Metalife disponibiliza todas as ferramentas e fixadores necessários para realizar a montagem do seu equipamento.

Guarde-as para futuras manutenções ou reposições de componentes.

Certifique-se de tê-los à mão e identifique-os ao lado e na tabela da página 6 antes de iniciar a montagem.

Durante a montagem deve-se seguir corretamente as orientações contidas neste manual. O equipamento está sujeito à danos durante este processo, portanto tenha cautela ao lidar com os componentes e ferramentas.

Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual são de responsabilidade do consumidor.

Em caso de dúvidas ou dificuldades entre em contato com **Assistência Técnica Metalife.**

Seguindo as orientações contidas neste manual estima-se um tempo de 30 minutos para a montagem completa do sua Prancha de Molas.

São necessárias 02 pessoas para realizar a montagem do equipamento.

MONTAGEM DETALHADA



Posicionamento

Definido o melhor local para a instalação do equipamento, ajuste a distância entre a base inferior do equipamento e superfície de uso. Como padrão pode ser utilizado à distância de 10 cm. O alinhamento entre a base inferior e o chão deverá ser executado conforme as dimensões indicadas na figura ao lado. Para marcar as medidas, utilize uma trena ou fita métrica.

Este alinhamento deve ser garantido ao longo da base inferior da prancha de molas. Note que as distâncias exibidas na figura ao lado referem-se à base do painel em relação ao chão, desconsiderando-se quaisquer obstáculos entre eles, tais como: rodapés, tomadas, calhas de fios, etc.

SOLICITE O AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA NESTE PROCEDIMENTO, PARA MANTER O EQUIPAMENTO APOIADO E ESTÁVEL.

Demarcação para furação

Em seguida, utilize os orifícios para demarcar, com uma caneta ou lápis, o local onde deverá ser efetuada a furação. Marque na parede o centro dos 8 (oito) furos. Mantenha a Prancha de Molas rente e alinhada à parede durante este procedimento.



Furação

Após marcar os pontos na parede, remova a Estrutura Prancha de Molas e inicie a furação. Utilize uma broca de concreto de ø 10mm para executar os furos com até 60mm de profundidade. A seguir, insira as BUCHAS PLÁSTICAS 10x50mm deixando sua extremidade final rente á superfície.

SOLICITE O AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA NESTE PROCEDIMENTO PARA MANTER O EQUIPAMENTO APOIADO E ESTÁVEL.

Quanto à furadeira, é importante observar:

- possui componentes elétricos e peças em movimentos:
- pode provocar interferências mecânicas e elétricas em equipamentos sensíveis que estejam próximos;
- não deve operar em locais onde pessoas não autorizadas, crianças ou animais possam ter acesso;
- requer uma pessoa capacitada para uso, e a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) adequado como óculos, luvas, proteção para o cabelo, etc.



Instalação dos parafusos centrais

Reposicione a Prancha de Molas, alinhando-a com as buchas instaladas na etapa anterior. A seguir parafuso o vão central com os PARAFUSO SX RS ZB 1/4X3 e ARRUELA LISA ZB 1,9X7X17MM (1/4), utilize a CHAVE COMBINADA 11MM, não apertando até o fim.

Instalação dos parafusos superiores

Posicione o CONJUNTO PAINEL SUPERIOR PM (com adesivo Metalife) alinhe com as furações superiores e fixe utilizando o PARAFUSO SX RS ZB 1/4X3 e ARRUELA LISA ZB 1,9X7X17MM (1/4), utilize a CHAVE COMBINADA 11MM para o aperto. Deixe uma pequena folga para efetuar qualquer ajuste fino no alinhamento da Prancha de Molas.



ESSE PROCEDIMENTO FIXA O PAINEL DE MADEIRA AO APARELHO E AS LONGARINAS Á PAREDE.



Instalação dos parafusos inferiores

Finalize alinhando o outro PAINEL 1, alinhe com as furações inferiores e fixe utilizando o PARAFUSO SX RS ZB 1/4X3 e ARRUELA LISA ZB 1,9X7X17MM (1/4), utilize a CHAVE COMBINADA 11MM para o aperto.

AO FINAL, APERTE TODOS OS PARAFUSOS DE PAREDE.



Encaixe da Barra Prancha de Molas

A Barra Prancha de Molas deve ser encaixada no Suporte Barra, fixado ao painel inferior no Equipamento.



A distância entre a extremidade da Barra Prancha de Molas e o Suporte da Barra deve ser igual dos dois lados.



Aperto da Barra Prancha de Molas

Depois de encaixada e alinhada, a Barra Prancha de Molas deve ser fixada através dos PARAFUSOS SI S/CAB CONCAVA RECART. 3/8X1/4 (esses parafusos vão pré-aplicados na longarina PM). Parafuse bem em ambos os lados da Barra Prancha de Molas para evitar deslocamento da barra. Para este procedimento utilize a CHAVE ALLEN HEXAGONAL CURTA 3/16.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

USOS E REGULAGENS



Molas

A Prancha de Molas vem equipada com um par de molas Brancas (Médias), e Preta (Fraquíssimas). As molas podem ser identificadas, pelos lacres com as cores. Além de identificar, o lacre contém o número da série da mola, portanto não o retire. Utilize um mosquetão em cada olhal da extremidade da mola. O mosquetão serve para prender a mola aos olhais, da Prancha de Molas e alças. As molas não possuem lados, portanto não se preocupe com a posição em que ela vai ficar presa ao aparelho.

CUIDADO: CERTIFIQUE QUE OS MOSQUETÕES ESTEJAM TOTALMENTE FECHADOS E EM BOM ESTADO.



Barra Roll-Down

A Barra Roll-down deve ser utilizada com o auxílio de duas molas que devem ter a mesma cor (tensão) e estarem posicionadas em olhais de mesma altura. Prenda o mosquetão da extremidade de cada mola, então nos olhais da barra roll-down.

CERTIFIQUE-SE DE QUE OS MOSQUETÕES ESTEJAM BEM FECHADOS E TRAVADOS. NUNCA EXPONHA A CABEÇA SOBRE A BARRA DURANTE AS ATIVIDADES OU ACOMPANHAMENTO DAS MESMAS.

Alças

Para ser utilizada, cada alça deve ser presa à mola através da sua meia argola e do mosquetão que está na mola. São acessórios que permitem o uso individual ou em par. Caso sejam utilizadas duas alças simultaneamente, tome o cuidado de usar molas da mesma cor (tensão) e posicioná-las em olhais da mesma altura.



CERTIFIQUE-SE ANTES DE CADA EXERCÍCIO SE O VELCRO DAS ALÇAS (SE POSSUÍREM) FIXA-SE COMPLETAMENTE. CASO HAJA DESGASTE, SUBSTITUA A ALÇA IMEDIATAMENTE.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

ESTE MANUAL APRESENTA ALGUMAS SUGESTÕES DE COMO MANTER SEU APARELHO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO POR MUITO MAIS TEMPO. VERIFIQUE QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO SEU EQUIPAMENTO, OBSERVANDO CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR E, EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELO TELEFONE 0800 056 2467 OU PELO E-MAIL SAM@METALIFE.COM.BR. ESTAREMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

É IMPORTANTE QUE AS RECOMENDAÇÕES DESTE MANUAL SEJAM OBSERVADAS E TRANSMITIDAS ÀS PESSOAS QUE IRÃO FAZER A LIMPEZA.

MADEIRA

POR SE TRATAR DE MATÉRIA-PRIMA NATURAL, OS EQUIPAMENTOS EM MADEIRA PODEM APRESENTAR DIFERENÇAS DE TONALIDADE. VEIOS E DESENHOS PRÓPRIOS DA MADEIRA SÃO IMPREVISÍVEIS, PELO MESMO MOTIVO. O ENVELHECIMENTO NATURAL DAS PEÇAS É ACELERADO PELA AÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE NATURAL DO AR, PODEM SURGIR PEQUENAS RACHADURAS E FISSURAS. ÁGUA, CALOR E RAIOS UV NATURAIS OU ARTIFICIAIS PODEM PROVOCAR DESCOLAMENTOS, RACHADURAS E ALTERAÇÃO NA COLORAÇÃO DA MADEIRA E DO VERNIZ. POR ISSO, OS APARELHOS DEVEM SER PROTEGIDOS DOS AGENTES CITADOS ACIMA. QUANTO MAIS PROTEGIDOS E BEM MANTIDOS, MAIOR SUA DURABILIDADE. CASO OCORRA DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, LIMPE IMEDIATAMENTE, POIS A MADEIRA PODERÁ ABSORVÊ-LOS E MANCHAR IRREVERSIVELMENTE.
AS SUPERFÍCIES DE MADEIRA SÃO DELICADAS, ACEITAM LIMPEZA COM FLANELA SECA OU PANO UMEDECIDO EM SOLUÇÃO DE SABÃO NEUTRO E ÁGUA COM POSTERIOR SECAGEM, É IMPORTANTE SECAR IMEDIATAMENTE PARA EVITAR QUE A MADEIRA ABSORVA A UMIDADE.

ALÇAS

A MANUTENÇÃO DAS ALÇAS É FUNDAMENTAL PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL E MANTER A HIGIENE.
NÃO LAVE NA MÁQUINA. AS MEIA-ARGOLAS DE METAL PODEM DANIFICAR SEU ELETRODOMÉSTICO. PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALÇAS, UMEDEÇA UM PANO LIMPO E MACIO EM COM SOLUÇÃO DE SABÃO OU DETERGENTE NEUTRO E PASSE POR TODA A ALÇA.
ENXÁGÜE COM PANO ÚMIDO, SECANDO EM SEGUIDA.

NÃO USE ÁLCOOL OU ALVEJANTE, ESSES PRODUTOS PODEM DANIFICAR E MANCHAR AS ALÇAS. EVITE TAMBÉM A EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À LUZ SOLAR, ELA PREJUDICA E RESSECA A TRAMA DAS ALÇAS. PARA AS ALÇAS COM VELCRO, RECOMENDA-SE QUE FIQUEM FECHADAS QUANDO FORA DE USO PARA EVITAR JUNTAR

METAL E SEUS ACABAMENTOS

POEIRA, UMIDADE E MARESIA ACUMULADAS SÃO OS PRINCIPAIS FATORES QUE ACELERAM A OXIDAÇÃO DOS METAIS. NOSSOS PRODUTOS SÃO FEITOS PARA USO INTERNO, NÃO SENDO RECOMENDADA A EXPOSIÇÃO DIRETA ÀS INTEMPÉRIES. A LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS SEJAM ELAS AÇO INOX POLIDO, ALUMÍNIO, NIQUELADOS, ANODIZADOS, GALVANIZADOS, CROMADOS OU PINTADOS, DEVE SER FEITA NO MÍNIMO COM FREQÜÊNCIA SEMANAL, UTILIZANDO SEMPRE UMA FLANELA SECA PARA REMOVER TOTALMENTE O PÓ. PARA UMA LIMPEZA MAIS PESADA, OS TRILHOS PODEM SER LIMPOS COM UM PANO UMEDECIDO EM ÁLCOOL . NUNCA DERRAME O ÁLCOOL DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. EVITE BATIDAS, QUE DANIFICAM O ACABAMENTO SUPERFICIAL DEIXANDO O METAL APARENTE E SUSCETÍVEL À OXIDAÇÃO. NUNCA UTILIZE MATERIAIS ABRASIVOS COMO ESPONJAS DE AÇO, ESPONJAS SINTÉTICAS, SAPONÁCEOS OU SOLVENTES. NUNCA DEIXE NENHUM LÍQUIDO SECAR SOBRE A PEÇA. CASO HAJA DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, SEQUE IMEDIATAMENTE E REMOVA QUAISQUER RESÍDUOS COM ESPONJA UMEDECIDA EM ÁGUA LIMPA, SECANDO BEM A SEGUIR. PARA A REMOÇÃO DE MANCHAS EM PEÇAS PINTADAS, CROMADAS E NIQUELADAS RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE UMA FLANELA OU MALHA DE ALGODÃO LIMPAS, UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO, OU EM CASOS MAIS DIFÍCEIS, DE CERA AUTOMOTIVA.

NO CASO DOS MOSQUETÕES, PARA A RETIRADA DE MANCHAS E POSSÍVEIS SINAIS DE OXIDAÇÃO, PODE-SE LIMPAR A PARTE AFETADA COM PANO UMEDECIDO EM VINAGRE (COZINHA). DEIXAR OS MOSQUETÕES IMERSOS EM VINAGRE BRANCO POR TRÊS HORAS E POLIR COM ESPONJA DE AÇO. ESTE PROCEDIMENTO NÃO REGENERA OS MOSQUETÕES, APENAS REMOVE A CAMADA OXIDADA, DEIXANDO-OS MAIS LIMPOS, BONITOS E PROLONGAM A VIDA ÚTIL DOS MESMOS. OS MOSQUETÕES QUE SOFREREM ESTE PROCESSO FICARÃO COM A APARÊNCIA MAIS ESCURA QUE O ORIGINAL.

VEJA ABAIXO A LISTA QUE MOSTRA O MATERIAL E O ACABAMENTO DE CADA PARTE DA PRANCHA DE MOLAS:

- INOX – OLHAIS;
- NIQUELADO – MOLAS;
- GALVANIZADO – MOSQUETÕES;
-AÇO CARBONO PINTURA EPÓXI - ESTRUTURA PRANCHA DE MOLAS.

SEGURANÇA

COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, OS EQUIPAMENTOS DE PILATES ESTÃO SUJEITOS AO DESGASTE E ESTRESSE.

A MANUTENÇÃO APROPRIADA E A SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DE SEUS COMPONENTES E EQUIPAMENTOS SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES.
NÃO UTILIZE PRODUTOS QUE NÃO SEJAM DISPONIBILIZADOS PELA METALIFE DURANTE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SEUS COMPONENTES E EQUIPAMENTOS.
A METALIFE NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE SOB QUALQUER FORMA DE USO INADEQUADO DO EQUIPAMENTO. GARANTA QUE O MESMO ESTEJA INSTALADO EM AMBIENTE ADEQUADO PARA PRÁTICA DE PILATES (CONFORME DESCRITO ANTERIORMENTE). VISTA-SE APROPRIADAMENTE. NÃO USE ROUPAS MUITO LARGAS, BRINCOS, RELÓGIOS, ANÉIS, PULSEIRAS, CORRENTES OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ADEREÇO. MANTENHA SEUS CABELOS, ROUPAS AFASTADAS DAS PEÇAS MÓVEIS. A ROUPA FOLGADA, JÓIAS OU CABELOS LONGOS PODEM SER PRESOS PELAS PARTES EM MOVIMENTO.

UTILIZE O EQUIPAMENTO SOMENTE PARA EXERCÍCIOS DEFINIDOS PELO MÉTODO PILATES. CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE INICIAR QUALQUER PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS. PARE QUALQUER EXERCÍCIO SE SENTIR DOR NO PEITO, FALTA DE AR, DIFICULDADE EM RESPIRAR, SENSAÇÃO DE DESMAIO OU QUALQUER TIPO DE DESCONFORTO MUSCULAR. PROCURE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL IMEDIATAMENTE.

A APLICAÇÃO DO MÉTODO PILATES BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE SEUS EQUIPAMENTOS SÓ DEVE SER REALIZADA SOB ORIENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE TREINADOS E QUALIFICADOS NO MÉTODO PILATES.
NÃO PERMITA O USO DO EQUIPAMENTO POR CRIANÇAS SEM A SUPERVISÃO CONSTANTE DE UM INSTRUTOR DEVIDAMENTE TREINADO E QUALIFICADO NO MÉTODO PILATES.

NÃO UTILIZE PEÇAS, FERRAMENTAS OU SUBSTÂNCIAS (LUBRIFICANTES) NÃO INDICADAS NO MANUAL DO EQUIPAMENTO.

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA ANTES DO USO

A INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DEVE SER REALIZADA ANTES DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS POR CADA USUÁRIO. PARA CADA NOVO EXERCÍCIO OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS A SEREM UTILIZADOS DEVEM SER CONFERIDOS QUANTO A SUA SEGURANÇA, LIMPEZA E ADEQUAÇÃO AO USUÁRIO.
- CERTIFIQUE-SE QUE TODOS OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADOS E POSICIONADOS ANTES DE REALIZAR OS EXERCÍCIOS;
- CERTIFIQUE-SE QUE OS MOSQUETÕES, MANÍPULOS, ALÇAS E MOLAS (OPCIONAIS) ESTEJAM ÍNTEGRAS E DEVIDAMENTE AJUSTADAS;
- AO UTILIZAR SISTEMAS QUE INCLUAM O USO DE MOSQUETÕES, CERTIFIQUE-SE QUE ESTES ESTEJAM DEVIDAMENTE AJUSTADOS, FECHADOS E TRAVADOS. NÃO UTILIZE O EQUIPAMENTO E OU ACESSÓRIOS SE ESTES APRESENTAREM, EM QUALQUER UM DE SEUS COMPONENTES, SINAIS DE DESGASTE, QUEBRA OU DANO;
- CERTIFIQUE-SE DE QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA DEVIDAMENTE AJUSTADO PARA AS DIMENSÕES ADEQUADAS AO USUÁRIO E SEU NÍVEL DE HABILIDADE;
- CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA DE COMPONENTES, SUBSTITUA-OS SOMENTE POR PEÇAS FORNECIDAS PELA METALIFE, GARANTINDO SUA SEGURANÇA E DURABILIDADE.

REVISÃO PERIÓDICA SEMANAL

A REVISÃO PERIÓDICA SEMANAL COMPLEMENTA A INSPEÇÃO DE SEGURANÇA E DEVE SER EXECUTADA SEMANALMENTE POR UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO E TREINADO NO MÉTODO PILATES.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE AJUSTADOS E LIVRES DE QUALQUER TIPO DE DEFORMAÇÃO OU DESGASTE, EFETUANDO SUA SUBSTITUIÇÃO ASSIM QUE FOREM DETECTADOS QUAISQUER SINAIS DE ALTERAÇÃO;

- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS MANÍPULOS ESTEJAM CORRETAMENTE POSICIONADOS E FIXADOS.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS OLHAIS ESTEJAM CORRETAMENTE POSICIONADOS E PRESOS;

- VERIFIQUE QUALQUER TIPO DE DEFORMAÇÃO OU DESGASTE NAS MOLAS E MOSQUETÕES, EFETUANDO SUA SUBSTITUIÇÃO ASSIM QUE FOREM DETECTADOS QUAISQUER SINAIS DE ALTERAÇÃO.
- PERIODICAMENTE, VERIFIQUE O EQUIPAMENTO EM BUSCA DE PARAFUSOS FOLGADOS E APERTE-OS, COM AS CHAVES FORNECIDAS, SE FOR O CASO.

REVISÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL

ESTA REVISÃO COMPLEMENTA A REVISÃO PERIÓDICA SEMANAL E DEVE SER REALIZADA A CADA TRÊS MESES, OU PERÍODO MÁXIMO DE 1000 (MIL) HORAS DE USO, POR UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO E TREINADO NO MÉTODO PILATES. É EXTREMAMENTE IMPORTANTE REALIZAR UMA VERIFICAÇÃO CRITERIOSA DO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO TESTES DE SEUS MECANISMOS PARA ATESTAR SUA FUNCIONALIDADE.

- FAÇA UMA INSPEÇÃO COMPLETA NO EQUIPAMENTO, BUSCANDO IDENTIFICAR QUAISQUER ALTERAÇÕES;

- REALIZE TODOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS; GARANTINDO QUE OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE POSICIONADOS, AJUSTADOS E FIXADOS. UTILIZE AS FERRAMENTAS FORNECIDAS (VER PÁG.20) JUNTO AO EQUIPAMENTO PARA GARANTIR UMA FIXAÇÃO ADEQUADA;

- FAÇA UMA INSPEÇÃO EM TODOS OS COMPONENTES BUSCANDO IDENTIFICAR FRATURAS, DEFORMAÇÕES, CORTES, TRINCAS, OU QUALQUER OUTRA VARIAÇÃO QUE SEJA ESTRANHA AO EQUIPAMENTO. REALIZE IMEDIATAMENTE A SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE DANIFICADO OU INFORME A ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIFE.

TODO COMPONENTE REPROVADO NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO ATÉ SER DEVIDAMENTE REPARADO OU SUBSTITUÍDO POR UM NOVO;

- CERTIFIQUE-SE DE QUE O TENSIONAMENTO DAS MOLAS PERMANECE CORRESPONDENDO AO USO. CASO SEJAM IDENTIFICADAS VARIAÇÕES NAS MOLAS, ESTAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS IMEDIATAMENTE.

AS MOLAS TÊM VIDA ÚTIL DE NO MÁXIMO DOIS ANOS OU OITO MIL HORAS DE USO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. APÓS ESTE PERÍODO PROMOVA SUA SUBSTITUIÇÃO;

- SUBSTITUA TODOS OS MOSQUETÕES A CADA 24 MESES OU CONFORME NECESSÁRIO DENTRO DESTE PERÍODO;

- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODAS AS ALÇAS CONTINUAM FIXANDO-SE COMPLETAMENTE AO VELCRO (SE POSSUÍREM), SEM POSSIBILITAR RISCOS AO USUÁRIO. EM CASO DE DESGASTE DO COMPONENTE REALIZE SUA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATAMENTE. NÃO DEIXE EM AMBIENTE ÚMIDO. NÃO SECAR AO SOL. NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A LAVAGEM, PRINCIPALMENTE ÁLCOOL E SOLVENTE, ESTES PRODUTOS PODEM GERAR ALTERAÇÕES NO ACABAMENTO SUPERFICIAL DO EQUIPAMENTO.

A VERIFICAÇÃO INADEQUADA DOS ITENS CONSTANTES NESTA REVISÃO, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM AJUSTE INADEQUADO PODE RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO, ALÉM DE POSSIBILITAR SÉRIOS ACIDENTES A SEUS USUÁRIOS.

TERMO DE GARANTIA

O SEU PRODUTO METALIFE POSSUI GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE TENHAM SIDO DEVIDAMENTE CONSTATADOS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA OU PELA SUA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, DURANTE O PRAZO LEGAL DE 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, SENDO QUE A METALIFE CONCEDE GRATUITAMENTE 21 (VINTE E UM) MESES SEGUINTES COMO GARANTIA ADICIONAL, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) MESES COMO PRAZO MAIOR, SEGUINDO A CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:

• 03 (TRÊS) MESES - CORDAS, ESTOFADOS, TECIDOS, BORRACHAS E EM CASOS DE DESPLACAMENTO OU CORROSÃO EM ACABAMENTOS SUPERFICIAIS COMO PINTURAS (INCLUINDO VERNIZ), CROMAGEM, NIQUELAGEM E ZINCAGEM;

• 06 (SEIS) MESES - FERRAGENS, PEÇAS PLÁSTICAS E MOLAS (SOMENTE CONTRA O ROMPIMENTO DESTAS PEÇAS);

• 24 (VINTE E QUATRO) MESES - PARTES ESTRUTURAIS EM MADEIRA OU METAL QUE ESTEJAM SUBMETIDAS A ESFORÇOS ESTRUTURAIS.

PARA SOLICITAR A GARANTIA E FACILITAR SEU ATENDIMENTO, DEVERÁ SER FORNECIDO O NÚMERO DE SÉRIE, O NÚMERO DA NOTA FISCAL, O TIPO E/OU MODELO DO EQUIPAMENTO.
AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESTENDIDA FICAM AUTOMATICAMENTE INVALIDADAS SE:

• O USO DO PRODUTO NÃO FOR EXCLUSIVO PARA OS EXERCÍCIOS DEFINIDOS PELO MÉTODO PILATES;

• FOR DETECTADA A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, OU SUBSTÂNCIAS (LUBRIFICANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, ETC.) NÃO INDICADAS NO MANUAL DO EQUIPAMENTO E/OU NÃO ORIGINAIS;

• NÃO FOREM SEGUIDAS AS ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO MANUAL DO EQUIPAMENTO QUANTO À UTILIZAÇÃO, INSPEÇÕES ANTES DE CADA USO, REVISÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DO PRODUTO, NÃO SENDO ESTES CUSTOS COBERTOS PELA METALIFE;

• NA INSTALAÇÃO DO PRODUTO NÃO FOREM OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MANUAL DO EQUIPAMENTO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL DA INSTALAÇÃO DO PRODUTO, TAIS COMO, NIVELAMENTO E ESTABILIDADE DO PISO, ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA A INSTALAÇÃO, USO DE FERRAMENTAS ADEQUADAS E DESCUMPRIMENTO DAS ETAPAS DE MONTAGEM;

• TENHA OCORRIDO USO INADEQUADO, MAU USO OU SE O PRODUTO TIVER SOFRIDO ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES ESTÉTICAS E/OU FUNCIONAIS, BEM COMO, TIVER SIDO REALIZADO CONSERTO POR PESSOAS OU ENTIDADES NÃO AUTORIZADAS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA;

• HOUVER SINAIS DE VIOLAÇÃO DO PRODUTO, REMOÇÃO E/OU ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE OU DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DAS MOLAS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR OUTRAS NÃO ORIGINAIS OU NÃO AUTORIZADAS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESTENDIDA NÃO COBREM:

• DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DO PRODUTO REALIZADA POR PESSOAS OU ENTIDADES NÃO AUTORIZADAS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA;

• DESPESAS DECORRENTES E CONSEQUENTES DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUE NÃO PERTENÇAM AO PRODUTO, MESMO AQUELES COMERCIALIZADOS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA, SALVO OS ESPECIFICADOS PARA CADA MODELO NO MANUAL DO EQUIPAMENTO;

• DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO;
• FALHA NO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO DECORRENTES DA FALTA DE CONHECIMENTO DO USUÁRIO NA APLICAÇÃO DO MÉTODO PILATES;

• SERVIÇOS E/OU DESPESAS DE MANUTENÇÃO E/OU LIMPEZA DO PRODUTO;

• FALHAS NO FUNCIONAMENTO NORMAL DO PRODUTO DECORRENTES DE FALTA DE LIMPEZA E EXCESSO DE RESÍDUOS, OU AINDA, DECORRENTES DA EXISTÊNCIA DE OBJETOS ESTRANHOS AO FUNCIONAMENTO E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO;

• TRANSPORTE DO PRODUTO ATÉ O LOCAL DEFINITIVO DA INSTALAÇÃO;

• PRODUTOS OU PEÇAS QUE TENHAM SIDO DANIFICADAS EM CONSEQÜÊNCIA DE REMOÇÃO, MANUSEIO, QUEDAS OU ATOS E EFEITOS DECORRENTES DA NATUREZA, TAIS COMO OXIDAÇÃO, EXPOSIÇÃO À UMIDADE OU CHUVA, INUNDAÇÃO, TORNADOS, EVENTOS SÍSMICOS, ETC;

• CUSTOS DE PROCESSOS DE INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO (INCLUINDO A TAXA DE VISITA TÉCNICA) DETERMINANDO QUE A FALHA TENHA SIDO CAUSADA POR MOTIVO NÃO COBERTO POR ESSA GARANTIA;

• DESPESAS DECORRENTES DO ENVIO E RETORNO DO PRODUTO PARA MANUTENÇÃO;

• DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PRODUTOS INSTALADOS FORA DO MUNICÍPIO SEDE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIFE, A QUAL PODERÁ COBRAR TAXA DE LOCOMOÇÃO DO TÉCNICO, PREVIAMENTE APROVADA PELO CONSUMIDOR, CONFORME A TABELA DE QUILOMETRAGEM UTILIZADA PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA E DIVULGADA ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTORIZADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIFE;

• PEÇAS DESGASTADAS POR USO NATURAL, TAIS COMO ALÇAS, ESTOFAMENTOS, ACABAMENTOS EM BORRACHA, MOLAS, CORDAS, MOSQUETÕES, MANÍPULOS, BEM COMO, A MÃO-DE-OBRA UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DESTAS PEÇAS E AS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DESSAS OCORRÊNCIAS.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

• A METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA NÃO AUTORIZA NENHUMA PESSOA OU ENTIDADE A ASSUMIR EM SEU NOME, QUALQUER OUTRA RESPONSABILIDADE RELATIVA À GARANTIA DE SEUS PRODUTOS ALÉM DAS AQUI EXPLICITADAS;

• A METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA RESERVA-SE AO DIREITO DE ALTERAR CARACTERÍSTICAS GERAIS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODUTOS, SEM AVISO PRÉVIO, SENDO QUE ESTE TERMO DE GARANTIA É VÁLIDO PARA PRODUTOS VENDIDOS E INSTALADOS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO;

• PARA A SUA TRANQUILIDADE, PRESERVE E MANTENHA O TERMO DE GARANTIA, O MANUAL DO EQUIPAMENTO E A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO SEMPRE EM MÃOS;

• PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SEJA REMETIDO ATÉ A FÁBRICA DA METALIFE ONDE O MESMO SERIA ANALISADO, SUGERIMOS O ENVIO DE FOTOS E/OU VÍDEOS RELATIVOS À SUA SOLICITAÇÃO PARA FACILITAR A EMISSÃO DO LAUDO, O QUE TORNARÁ O SEU ATENDIMENTO AINDA MAIS RÁPIDO;

• É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO TODO E QUALQUER TIPO DE OCORRÊNCIA QUE VENHA A PROVOCAR DANOS FÍSICOS E/OU MATERIAIS A TERCEIROS, EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA, INSTALAÇÃO INCORRETA, FALTA DE ACOMPANHAMENTO DE UM PROFISSIONAL CREDENCIADO NO MÉTODO PILATES OU AINDA PELA FALTA DE INSPEÇÕES (ANTES DE CADA USO), REVISÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS METALIFE, CONFORME OS MANUAIS DO PROPRIETÁRIO QUE ACOMPANHAM OS PRODUTOS;

• CONSULTE O MANUAL DO EQUIPAMENTO OU CONTATE O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA METALIFE NO TELEFONE 0800 056 2467 OU E-MAIL: ASSISTENCIA@METALIFE.COM.BR

Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda
Rodovia BR 280, 2.147 - Galpão 1
Rio Negrinho - SC
CEP 89295-000
FONE: 0800 056 2467 | www.metalife.com.br